


Ersatzteile für Anschlagkasten für Mauser C96 und C96 Mod.712

Explosionszeichnung der Waffe

Nr.	Teil	Bestellung
47/48	Holzkasten und Deckel, 2.Wahl	
50	Kolbenhalter	
51	Kolbenhalterfeder	
52	Kolbenhalterschraube	
53	Gelenkband	
54	Pufferfeder	
55	Deckelfeder	
56	Deckelplatte	
57	Deckelplattenschraube	
58	Gelenkbandschraubenmutter	
59	Gelenkbandschraube kurz	
60	Gelenkbandschraube lang	
61	Pufferfederschraube	
62	Deckelfederschraube	



47



48



50




51



52



53



62



60



59



57



61



58



55



56



54

